



RYCHLOUPÍNAČE RENOMAG RL



PRODUKTY



HLAVNÍ PŘEDNOSTI A VÝHODY

RYCHLOUPÍNAČE RENOMAG RL ŠETŘÍ ČAS A ZVYŠUJÍ PRODUKTIVITU PRÁCE.

Rychloupínací zařízení umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu různých přídatných zařízení na vašem minirýpadle, traktorbagru nebo rýpadle. Rychloupínače RENOMAG RL se vyznačují nízkou konstrukcí pro bezztrátový přenos rypné síly a pevným úchopem. Tímto typem je možné uchopit i originální příslušenství systému Lehnhoff®.

RYCHLOUPÍNAČE RENOMAG RL DODÁVÁME V MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ VERZI

- **MECHANICKÁ VERZE** umožňuje velmi jednoduchou instalaci na stroj a je k dispozici pro stroje o hmotnosti od 1 do 40 tun.
- **HYDRAULICKÁ VERZE** snadno upíná příslušenství bez nutnosti opuštění kabiny strojníka.

- ⊕ NÍZKÉ ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
- ⊕ ODOLNÉ, LITÉ TĚLO UPÍNAČE
- ⊕ RYCHLÉ A BEZPEČNÉ UPNUTÍ
- ⊕ MOŽNOST INSTALACE HÁKU PRO PŘEPRAVU BŘEMEN
- ⊕ UMOŽŇUJE UCHYCENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU LEHNHOFF®





RYCHLOUPÍNAČE MECHANICKÉ **RL-M**



PROTIKUSY STANDARDNÍ **RL-PS** (* S HÁKEM PRO PŘEPRAVU LŽIC)



RYCHLOUPÍNAČE HYDRAULICKÉ **RL-H**



PROTIKUSY S MOŽNOSTÍ OBOUSTRANNÉHO UPNUTÍ **RL-PO** S HÁKEM PRO PŘEPRAVU LŽIC



RYCHLOUPÍNAČE NAKLÁPĚCÍ MECHANICKÉ **RL-MN**



RYCHLOUPÍNAČE NAKLÁPĚCÍ HYDRAULICKÉ **RL-HN**



HMOTNOST STROJE	0,5-2,0 t	1,5-6 t	6-12 t	10-19 t	18-28 t	26-40 t	40-70 t
TŘÍDA	RL01	RL03	RL08	RL10	RL21	RL25	RL40
POPIS	OZNAČENÍ						
RYCHLOUPÍNAČ MECHANICKÝ	RL01 M	RL03 M	RL08 M	RL10 M	RL21 M	RL25 M	×
RYCHLOUPÍNAČ HYDRAULICKÝ	RL01 H	RL03 H	RL08 H	RL10 H	RL21 H	RL25 H	RL40 H
POLOTOVAR RYCHLOUPÍNAČ MECHANICKÝ	RL01 MP	RL03 MP	RL08 MP	RL10 MP	RL21 MP	RL25 MP	×
POLOTOVAR RYCHLOUPÍNAČ HYDRAULICKÝ	RL01 HP	RL03 HP	RL08 HP	×	×	×	×
RYCHLOUPÍNAČ NAKLÁPĚCÍ MECHANICKÝ	RL01 MN	RL03 MN	RL08 MN	RL10 MN	RL21 MN	RL25 MN	×
RYCHLOUPÍNAČ NAKLÁPĚCÍ HYDRAULICKÝ	RL01 HN	RL03 HN	RL08 HN	×	×	×	×
INSTALAČNÍ SADA PRO HYDRAULICKÝ RYCHLOUPÍNAČ	RL01 SH	RL03 SH	RL08 SH	RL10 SH	RL21 SH	RL25 SH	RL40 SH
PROTIKUS STANDARDNÍ	RL01 PS	RL03 PS	RL08 PS	RL10 PS	RL21 PS	RL25 PS	RL40 PS
PROTIKUS S MOŽNOSTÍ OBOUSTRANNÉHO UPNUTÍ	RL01 PO	RL03 PO	RL08 PO	×	×	×	×
PROTIKUS ZESÍLENÝ KE KLADIVŮM A DEMOLIČNÍMU PŘÍSLUŠENSTVÍ	RL01 PZ	RL03 PZ	RL08 PZ	RL10 PZ	RL21 PZ	RL25 PZ	RL40 PZ
HÁK PRO PŘEPRAVU BŘEMEN (ZA PŘÍPLATEK)	RL01 HB	RL03 HB	RL08 HB	RL10 HB	RL21 HB	RL25 HB	RL40 HB

HÁK NA PŘEPRAVU BŘEMEN (za příplatek)
RL01 HB-RL40 HB



PROTIKUSY ZESÍLENÉ PRO HYDRAULICKÁ KLADIVA A DEMOLIČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ **RL-PZ**



ZELENÁ LINKA 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz
RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk